



UMLUFTENTKEIMUNGSGERÄT MIT UV-C

STERILSTAR[★] A80 | A160 | A240

Einsatzmöglichkeiten

- ✓ Küchen und Räume mit Personenaufenthalt
- ✓ Lagerräume (z.B. für Lebensmittel, aber auch Depots für Skischuhe, Sportgeräte usw.)
- ✓ Sozial- und Aufenthaltsräume
- ✓ Abfallräume



Das Entkeimungsgerät der Serie A80 wurde speziell für die Entkeimung von Räumen entwickelt, in denen sich Personen aufhalten wie z.B. Küchen. Es sorgt für effiziente Entkeimung von Raumluft in vielen Einsatzbereichen und ist für Mitarbeiter absolut unbedenklich aufgrund der kompletten Abschirmung. Diese Geräte werden in Räumen eingesetzt, in denen schwierige Umgebungsbedingungen oder sehr hohe Kontaminationen stattfinden. Der häufigste Einsatzbereich liegt in den Gastronomieküchen, Lagerräumen für Lebensmittel aber auch Lagerdepots für Sportgeräte oder Skischuhdepots.

Aufbau

Hochwertiger rostfreier, säure- und basenbeständiger Edelstahl und eine sehr hohe Oberflächengüte genügen auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene. Die besonders laufruhigen Ventilatoren mit einer Luftleistung bis zu 900 m³/h verursachen keine Luftgeräusche und auch keinen störenden Luftzug für die Mitarbeiter. Die Vorschaltel Elektronik ist wassergeschützt im Gehäuse integriert. Die Hochleistungsstrahler garantieren eine sehr hohe Lebensdauer, bis zu 16.000h, bei konstanter Leistungsabgabe.

LED Serviceanzeige für Strahlerwechsel

Der Austausch der UV-C-Strahler ist einfach über die Schraubfassung möglich - ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten. Das macht die Geräte so wirtschaftlich. Auf Wunsch sind alle UV-C-Strahler mit einem Splitterschutz lieferbar. Das Gerät wird bereits steckerfertig geliefert und die Montage erfolgt durch einfaches Abhängen an der Decke.

Technische Daten

Type	A80 A160 A240
Abmessung	Durchmesser 300 mm x L 1100 mm
Montagehöhe	Minimum 2,5 m Gerät Unterkante
Material Gehäuse	Edelstahl V4A
Strahler	A80: 2 x UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency A160: 4 x UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency A240: 6 x UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency
Leistung	80 W 160 W 240 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz
Anschluss	Eur Stecker
Gewicht	16,2 kg 16,7 kg 17,2 kg
Prüfzeichen	CE

Vorteile

- ✓ **Starke Leistung** - auch für große Räume und Räumen mit starker Kontamination geeignet
- ✓ **Längere Haltbarkeit und Produktfrische** - auch bei einem durchmischten Sortiment (zB Saucen, Salate, Frischware) wird die Verbreitung von Keimen signifikant reduziert
- ✓ **HACCP-Einhaltung** - durch die UV-C-Desinfektion wird die Einhaltung des HACCP-Konzeptes unterstützt
- ✓ **Höchste Hygienestandards** - ein hygienisches Umfeld ist die Basis für Qualitätssicherheit

STERILSTAR A80 Umluftentkeimungsgerät mit UV-C

Artikel Nr.	Bezeichnung
STEOE20080	STERILSTAR A80 Umluftentkeimungsgerät mit UV-C
STEOE20160	STERILSTAR A160 Umluftentkeimungsgerät mit UV-C
STEOE20240	STERILSTAR A240 Umluftentkeimungsgerät mit UV-C