

MESSERENTKEIMUNGSSCHRANK MIT UV-C

**STERILSTAR<sup>★</sup> M10****Einsatzmöglichkeiten**

- ✓ Messer
- ✓ Küchenutensilien
- ✓ Kleinteile und Zubehör

**Anwendung**

Speziell für die UV-C Entkeimung von Messern und hygienischen Werkzeugen wurde dieses Gerät M10. Es bewirkt die effiziente Entkeimung von Messer-oberflächen in vielen Einsatzbereichen: in Küchen der Gastronomie und Hotellerie, in der Lebensmittelproduktion und in Labors. Für Mitarbeiter ist der Einsatz absolut unbedenklich aufgrund der völligen Abschirmung. Das Ergebnis: Eine sukzessive und gründliche Desinfektion der Messeroberflächen und Küchenutensilien von unerwünschten Keimen, Viren, Hefen und Schimmelsporen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,99%.

Nach dem Waschen der Messer, werden diese in die spezielle Aufnahme eingelegt. Die Zeitschaltuhr wird zwischen 0-120 min. eingestellt. Nach Ablauf von ca. 60-90 min. sind die Messer durch UV-C entkeimt.

**Aufbau**

Hochwertiger rostfreier Edelstahl und eine sehr hohe Oberflächengüte genügen auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene. Der UV-C Strahler und die Elektronik sind im Gehäuse integriert.

Die außerordentlich hohe Lebensdauer der UV-C Lampen macht den Einsatz des M10 UV-C SYSTEMS wirtschaftlich, ein UV-Strahleraustausch ist völlig einfach und ohne zusätzliche Wartungskosten selbst durchzuführen.

**Technische Daten**

Type	M10
Abmessung	B 600 x H 350 x T 150 mm
Material Gehäuse	Edelstahl V2A
Strahler	UV-C-Strahler 12.000 h high efficiency
Leistung	15 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz
Messerkapazität	10 Messer
Gewicht	5,3 kg
Prüfzeichen	CE

**Vorteile**

- ✓ **Effiziente Entkeimung** - der Einsatzbereich ist sehr vielseitig und ermöglicht die Desinfektion von Messern, Werkzeugen und Küchenzubehör usw.
- ✓ **HACCP-Einhaltung** - durch die UV-C-Desinfektion wird die Einhaltung des HACCP-Konzeptes unterstützt
- ✓ **Höchste Hygienestandards** - ein hygienisches Umfeld ist die Garantie für Qualitätssicherheit und für die Vermeidung von Übertragung problematischer Keime auf Produkte oder Mitarbeiter
- ✓ **Unbedenklich für Mitarbeiter** - durch die völlige Abschirmung des UV-C- Lichts ist das Gerät auch direkt am Arbeitsplatz für die Mitarbeiter unbedenklich einsetzbar

**STERILSTAR M10 Messerentkeimungsschrank**

Artikel Nr.	Bezeichnung
STE00ME100	STERILSTAR M10 Messerentkeimungsschrank mit UV-C