

# MOBILES DESINFEKTIONSGERÄT 360°-DESINFEKTION

## STERILSTAR<sup>★</sup> TOWER XS



### Einsatzmöglichkeiten

- ✓ Krankenzimmern
- ✓ Hotelzimmern
- ✓ Wellnessbereichen
- ✓ Gewerbeküchen
- ✓ Produktions-, Arbeits- und Lagerräumen

### Anwendung

Der SterilSTAR TowerXS wurde für den individuellen Einsatz für die Desinfektion von Luft und Oberflächen entwickelt. Das mobile Desinfektionsgerät dient als Ergänzung zu den Standard-Reinigungsmaßnahmen.

Der SterilSTAR TowerXS wird zur Desinfektion von Krankenzimmern, Hotelzimmern, Wellnessbereichen, Gewerbeküchen, Produktions-, Arbeits- und Lagerräumen ohne Personenaufenthalt eingesetzt.

Mithilfe des SterilSTAR TowerXS werden beispielsweise medizinische Oberflächen, Raumdecken, Wände, elektronische Geräte, Matratzenbezüge, Tische, Stühle oder ähnliches behandelt.

### Aufbau

Das mobile Desinfektionsgerät besteht aus hochwertigem und rostfreiem Edelstahl. Ein mittels Spannverschluss zu öffnendes Schutzgitter dient als Anfahrerschutz für die UV-C Strahler. Der SterilSTAR TowerXS verfügt über eine digitale Zeitschaltuhr, welche die Einstellung der gewünschten Behandlungszeit ermöglicht.

Die Mobilität wird durch geringes Gewicht und Lenkrollen mit Stopp-Fixierung erzielt. Ein tiefer Schwerpunkt des SterilSTAR TowerXS verhindert ein Kippen des Gerätes. Das „Hygienic-Design“ des TowerXS ermöglicht eine einfache Reinigung. Akustische Signale ertönen beim Start und beim Beenden der UV-C Behandlung. Ergänzend ist das Gerät für die erhöhte Personensicherheit mit 4 Stk. Bewegungssensoren ausgestattet.

### Technische Daten

Type	TowerXS
Abmessung	L 643 x B 643 x H 1239 mm
Material	Edelstahl V2A
Strahler	12 x UV-C-Strahler high efficiency
Leistung	600 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz
Bedienung	Zeitschaltuhr
Gewicht	ca. 45 kg
Netzanschluss	Kabelrolle mit Euro-Stecker 5 m
Sicherheit	Einschaltverzögerung / 3D-360° IFR-Bewegungssensoren / Schutzgitter / Strahler-Splitterschutz
Kennzeichnung	CE

### Merkmale

- ✓ **Ausführung**  
V2A Edelstahl
- ✓ **Einsatzbereich**  
variabel einsetzbar, 360°-Behandlung
- ✓ **Effiziente Desinfektion**  
kein zusätzlicher Einsatz von Chemie ist erforderlich
- ✓ **Einfache Wartung und Reinigung**  
der Strahlertausch ist mit wenigen Handgriffen selbst möglich
- ✓ **Wirtschaftlich**  
sehr lange Lebensdauer der UV-C Strahler

### STERILSTAR TOWER XS Mobiles Desinfektionsgerät 360°-Desinfektion

Artikel Nr.	Bezeichnung
STEOXS100	STERILSTAR TOWER XS Mobiles Desinfektionsgerät 360°-Desinfektion